



Servizio Parental Control per modem DE3301 / EE1301

Per **attivare o disattivare il Parental Control**, basta accedere con un comune browser (Chrome, Edge, Firefox, ...) all'interfaccia grafica del modem fornito da Enel ed inserire nella barra degli indirizzi quello di seguito riportato: **http://192.168.1.1**




Inserire quindi nel campo **Password** quella che si trova stampata sull'etichetta posta sotto al modem.



Wi-Fi Nome rete: enel-WiFi_XXXXXXX Password Wi-Fi: YYYYYYYYYYYYYY	 Accesso rapido Wi-Fi	Modello: DE3301-00 Power Rating: 12V ~ 2A Power Consumption: 24 Watt max. Produttore: Zyxel Communications A/S Glandsaxevej 378, 2. th. 2860 Søborg, Denmark www.zyxel.com Assembled in China. Product distributed by Enel Energia S.p.A.	MAC Address: XXXXXXXXXXXX  Serial Number: SYY41WWXXXXXX 	
Accesso router Indirizzo: http://192.168.1.1 Password: YYYYYYYYYYYYYY				

Effettuato l'accesso alla **Homepage**, cliccare sull'icona **Menu** in alto a destra (le tre barrette evidenziate dal cerchio rosso)



The screenshot shows the Enel DE3301-00 device homepage. The interface is divided into several sections, each with a blue arrow indicating further options. A red arrow points to the menu icon (three horizontal bars) in the top right corner.

enel | DE3301-00

Connettività

Diagram showing network connectivity status: Internet (Globe) -> Router (Red X) -> Laptop (Green Checkmark).

Informazioni di Sistema

Nome Modello	DE3301-00
Versione Firmware	V5.66(ACOG.0)b8
Tempo di attività del Sistema	0 giorni 0 ore 54 minuti 12 secondi
Indirizzo MAC LAN	FC:9F:2A:7C:1B:60
Stato WAN	Connessione interrotta

Impostazioni Wi-Fi

	Nome Wi-Fi 2.4G	Password Wi-Fi
2.4G	enel-WIFI_2A7C1B61	••••••••
5G	enel-WIFI_2A7C1B61	••••••••

Impostazioni Wi-Fi ospiti

	Nome Wi-Fi 2.4G	Password Wi-Fi
2.4G	enel-WIFI_2A7C1B61_guest1	••••••••
5G	enel-WIFI_2A7C1B61_guest1	••••••~•

LAN

Indirizzo IP	192.168.1.1
Maschera di sottorete	255.255.255.0
Intervallo indirizzi IP	192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP	☒
Durata del lease DHCP	1 giorni 0 ore 0 minuti

Parental Control

0
profilo
pianificato

Selezionare la voce **Sicurezza** dal menu e successivamente cliccare su **Parental Control**

enel | DE3301-00

Connettività

Informazioni di Sistema

Nome Modello: DE3301-00
Versione Firmware: V5.0.0
Tempo di attività del Sistema: 0 g 0 m 0 s
Indirizzo MAC LAN: FC:00:00:00:00:00
Stato WAN: Co

Impostazioni Wi-Fi

Nome Wi-Fi 2.4G: enel-WiFi_2A7C1B61
Password Wi-Fi:
Nome Wi-Fi 5G: enel-WiFi_2A7C1B61
Password Wi-Fi:

Impostazioni Wi-Fi ospiti

Nome Wi-Fi 2.4G: enel-WiFi_2A7C1B61
Nome Wi-Fi 5G: enel-WiFi_2A7C1B61

LAN

Indirizzo IP: 192.168.1.1
Maschera di sottorete: 255.255.255.0
Intervallo indirizzi IP: 192.168.1.2 ~ 192.168.1.254
DHCP: ☒
Durata del lease DHCP: 1 giorni 0 ore 0 minuti

Parental Control

Home

Network

Sicurezza

Firewall
Filtro MAC
Sicurezza Domestica
Parental Control
Regole di pianificazione

Telefonia

System Monitor


Manutenzione

LED
Riavvia
Lingua
Esci


92.168.1.1/ParentalControls

Inserire quindi nel campo **Password** quella che si trova stampata sull'etichetta posta sotto al modem.


Selezionare la voce **Parental Control** del menu orizzontale




Attivare il **Parental Control** spostando il cursore da sinistra (**OFF** grigio) a destra (**ON** blu)



Cliccare sul pulsante **Applica** per salvare la configurazione ed attivare il servizio **Parental Control**



Disattivare il **Parental Control** spostando il cursore da destra (**ON** blu) a sinistra (**OFF** grigio)



Cliccare sul pulsante **Applica** per salvare la configurazione e disattivare il servizio **Parental Control**

